

Italiano

+ Pompe immerse verticali
VAL con girante arretrata (a vortice)
SC con girante aperta
ISTRUZIONI PER L'USO

1. Condizioni d'impiego


Esecuzione standard

- Per acqua leggermente sporca, per liquidi senza parti abrasive non aggressivi per i materiali della pompa.
- Massimo diametro corpi solidi:
VAL 30 = 25 mm; **VAL 65** = 50 mm;
SC 30 = 3 mm; **SC 50** = 6 mm.
- Temperatura liquido fino a 40 °C.
- Temperatura ambiente fino a 40 °C.
- Dimensioni minime pozzetto d'installazione: 0,6x0,6 m.
- Profondità di immersione minima e massima entro i limiti indicati sulla colonna della pompa.

Pressione acustica: ≤ 70 dB (A).


2. Installazione

Queste elettropompe sono previste per l'installazione verticale, con il corpo pompa immerso nel liquido da sollevare e con il motore in luogo aerato e protetto dalle intemperie.
Il motore non è sommergibile.
Usare tutte le precauzioni necessarie per evitare incidenti, anche gravi, dovuti alla possibilità di esalazioni tossiche nei luoghi di installazione.

 **Non usare la pompa su stagni, vasche, piscine, quando nell'acqua si trovano persone.**

Il diametro interno del tubo di mandata non deve mai essere inferiore al diametro della bocca della pompa. Se si prevede che sul fondo del pozzetto possa formarsi della melma di deposito prevedere opportuno appoggio che mantenga l'elettropompa sollevata. Prevedere ancoraggi adatti alla lunghezza e peso della elettropompa e del tubo di mandata.

3. Collegamento elettrico

 Il collegamento elettrico deve essere eseguito da un elettricista qualificato nel rispetto delle prescrizioni locali.

Seguire le norme di sicurezza.

Eseguire il collegamento a terra. Collegare il conduttore di protezione al morsetto contrassegnato con il simbolo \oplus . Confrontare la frequenza e la tensione di rete con i dati di targa e collegare i conduttori di alimentazione ai morsetti secondo il corrispondente schema riportato all'interno del coperchio della scatola morsetti.

ATTENZIONE: non fare mai cadere una rondella o altre parti metalliche nel passaggio cavi interno tra scatola morsetti e statore.

Se accade, smontare il motore e recuperare la parte caduta.

Disporre il cavo e tutti i componenti elettrici al di sopra del livello massimo del liquido. Installare un dispositivo per la onnipolare disinserzione dalla rete (interruttore per scollegare la pompa dall'alimentazione) con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm.

Con alimentazione trifase installare un adeguato salvamotore come da corrente di targa. Le elettropompe monofasi **VALM**, **SCM** sono fornite con condensatore collegato ai morsetti e, per 220-240 V - 50 Hz, con termoprotettore inserito.

Interruttore a galleggiante viene fornito solo su richiesta:

- per le elettropompe monofasi, già collegato ai morsetti del motore;
- per le elettropompe trifasi, da collegare al quadro di comando.

Quando non è possibile controllare a vista il livello dell'acqua, installare un interruttore a galleggiante o elettrodi di controllo per **proteggere la pompa contro il funzionamento a secco.**

4. Avviamento

Controllare che l'albero giri a mano. Per questo scopo le elettropompe più piccole hanno un intaglio per cacciavite sull'estremità dell'albero lato ventilazione. **Evitare assolutamente il funzionamento a secco.**
Avviare la pompa solo se immersa nel liquido entro i limiti di profondità minima e massima indicati sulla colonna della pompa.
Con alimentazione trifase verificare che il senso di rotazione sia orario visto dalla ventola motore; in caso contrario togliere l'alimentazione elettrica e invertire fra loro i collegamenti di due fasi.



Non introdurre dita nell'apertura di aspirazione se non si è accertato che sia tolta l'energia elettrica (che la pompa non rischi di essere messa sotto tensione per inavvertenza) e che la girante si sia completamente arrestata.

5. Manutenzione

Nelle condizioni d'impiego normali la pompa non richiede manutenzioni.

Nel caso di pericolo di gelo, se la pompa rimane inattiva e se non è sufficientemente sommersa, estrarla dall'acqua e sistemarla all'asciutto. **La pompa deve essere scollegata in modo sicuro dall'alimentazione elettrica prima della sua rilocazione (cambio di posto).**

Nel caso di impieghi temporanei con liquidi incrostanti (liquidi con parti che solidificano quando sono esposte all'aria in condizioni stagnanti) **o acqua con cloruri**, subito dopo l'uso fare funzionare brevemente la pompa con acqua pulita per rimuovere i depositi.

Dopo lunga inattività, se la pompa non si avvia o non da acqua e non risultano interruzioni nel collegamento elettrico occorre estrarre la pompa e verificare che non sia ostruita da impurità, bloccata da incrostazioni o da altre cause.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA, L'IGIENE E LA PROTEZIONE DELLA SALUTE SUL LAVORO.



Prima di ogni intervento di manutenzione togliere l'alimentazione elettrica e assicurarsi che la pompa non rischi di essere messa sotto tensione per inavvertenza.



La pompa può essere stata immersa in prodotti nocivi o esalanti gas tossici, oppure trovarsi in ambiente tossico per altre cause; usare tutte le precauzioni necessarie per evitare incidenti.

Dopo aver tolto l'alimentazione elettrica, estrarre l'elettropompa e pulire con getto d'acqua tutte le parti accessibili.
Eventuali pompe da ispezionare o riparare prima della spedizione/messa a disposizione devono essere svuotate e accuratamente pulite internamente ed esternamente.

6. Smontaggio

Per lo smontaggio ed il rimontaggio, osservare la costruzione sui disegni in sezione. Nel caso di sostituzione del cuscinetto a sfere (73.00), togliere la spina (64.24) e le viti (70.18) per separare il motore dalla pompa (marcare prima la posizione dell'albero motore 78.00 nell'albero pompa 64.00)). Nel caso di sostituzione del cuscinetto di guida (52.00), togliere le viti (14.24), il corpo pompa (14.00), il dado o vite (28.04), la girante (28.00) e la linguetta (28.20) per estrarre l'albero pompa (64.00).

7. Ricambi

Nelle eventuali richieste di parti di ricambio precisare la denominazione, il numero di posizione del disegno in sezione ed i dati di targa (tipo, data e numero di matricola).

Con riserva di modifiche.

English

+ Vertical submerged pumps (sump pumps)
VAL with free-flow impeller (vortex impeller)
SC with open impeller
OPERATING INSTRUCTIONS

1. Operating conditions


Standard construction

- For slightly dirty waste water, for liquids which are non-aggressive for the pump materials.
- Maximum size of solids:
VAL 30 = 25 mm; **VAL 65** = 50 mm;
SC 30 = 3 mm; **SC 50** = 6 mm.
- Liquid temperature up to 40 °C.
- Ambient temperature up to 40 °C.
- Minimum dimensions of installation pit: 0,6x0,6 m.
- Minimum and maximum immersion depth within the marks on the pump column.

Noise level: ≤ 70 dB (A).

2. Installation


The pump must be installed vertically, with the pump casing submerged in the liquid handled and with the motor in a well ventilated location, protected from the weather. **The motor is not submersible.**
Make sure all necessary precautionary measures are taken to avoid minor or serious accidents which may be caused by toxic exhalation at the site of installation.

 **Do not use in ponds, tanks or swimming pools when people may enter or come into contact with the water.**

The internal diameter of the delivery pipe must never be smaller than the diameter of the pump port.

If slime deposits are expected to form at the bottom of the installation pit, a support must be provided to keep the pump raised. Secure pump and delivery pipe to suitable rests.

3. Electrical connection

 Electrical connection must be carried out by a qualified electrician in accordance with local regulations.

Follow all safety standards.

The unit must be properly earthed (grounded).
Connect the earthing (grounding) conductor to the terminal with the \oplus marking. Compare the frequency and mains voltage with the nameplate data and connect the supply conductors to the terminals in accordance with the appropriate diagram inside the terminal box cover.

ATTENTION: never allow washers or other metal parts to fall into the internal cable opening between the terminal box and stator.

If this occurs, dismantle the motor to recover the object which has fallen inside.

Place the power supply cable and all electrical components above the top grade level of the sump. Install a **device for disconnection from the mains** (switch) with a contact separation of at least 3 mm on all poles.

With a three-phase motor provide an overload-protective device in accordance with the name-plate current.

Single-phase pumps **VALM** and **SCM** are supplied with a capacitor connected to the terminals and, for 220-240 V - 50 Hz, with an incorporated thermal protector.

Float switch supplied only on demand: - for single-phase units, connected to the terminals in the terminal box;

- for three-phase units, to be connected to the control panel.

When the water level is not under direct visible control, install a float switch or an automatic control system with electrodes to **protect the pump against dry running.**

4. Starting

Check that the shaft turns by hand. For this purpose the smaller pumps have a screwdriver notch on the ventilation side of the shaft end. **Never run the pump dry.**
Start the pump only when immersed in the liquid within the minimum and maximum depth marks on the pump column. **With a three-phase motor check that the rotation is in the clockwise direction as seen from the motor fan side; otherwise disconnect electrical power and reverse the connections of two phases.**



Never introduce fingers in the suction opening unless it is absolutely certain the electric power has been disconnected (that the pump cannot be accidentally switched on) and the impeller has stopped rotating completely.

5. Maintenance

Under normal operating conditions the pump will not require maintenance.

If freezing may be expected while the pump remains inactive and it is not submerged at a safe depth, remove the pump from the water and leave in a dry place. **The pump should be securely isolated from electrical power supply prior to its relocation.**

If the pump is temporarily used with incrusting liquids (liquids with particles that solidify when exposed to air in stagnant conditions) **or water containing chloride**, flush the pump briefly with clean water immediately after use to remove any deposit.

If the pump has not been used for a long time and does not start or gives no water (but electrical connections are in order), the pump must be removed from the water and checked to see if it is choked by any foreign matter or blocked by sediment, deposits or any other cause.

INSTRUCTIONS FOR SAFETY, HYGIENE AND HEALTH PROTECTION AT WORK.



Disconnect electrical power before any servicing operation and make sure the pump cannot be accidentally switched on.



The pump may have been immersed in hazardous substances or products emanating toxic gases, or may be located in an environment which is toxic due to other reasons; make sure all necessary precautionary measures are taken to avoid accidents.

After disconnection of the electric power supply, remove the pump and hose down all accessible parts with a jet of water.

Any pumps that require inspection/repair must be drained and carefully cleaned inside and outside before dispatch/submission.

6. Dismantling

For disassembly and reassembly, refer to the cross-section drawing. If the ball bearing (73.00) has to be replaced, remove the shear pin (64.24) and the screws (70.18) to separate the motor from the pump (mark first the position of the motor-shaft 78.00 in the pump-shaft 64.00). If the bearing sleeve (52.00) has to be replaced, remove the screws (14.24), the pump casing (14.00), the nut or screw (28.04), the impeller (28.00) and the key (28.20) to draw out the pump shaft (64.00).

7. Spare parts

When ordering spare parts, please quote their designation, position number in the cross section drawing and rated data from the pump name plate (typ, date and serial number).

Changes reserved.

Deutsch

Vertikale Tauchpumpen VAL mit Freistromrad SC mit offenem Laufrad

BETRIEBSANLEITUNG

1. Anwendungsbereich

Standardausführung

- Für leichtverschmutztes Wasser, für Flüssigkeiten ohne abrasive Bestandteile, die die Pumpenbauteile nicht angreifen.
 - Kugeldurchgang: VAL 30 = 25 mm; VAL 65 = 50 mm; SC 30 = 3 mm; SC 50 = 6 mm.
 - Mediumtemperatur bis 40 °C.
 - Raumtemperatur bis 40 °C.
 - Platzbedarf: Grundfläche min. 0,6x0,6 m.
 - Mindest- und maximale Eintauchtiefe: zwischen den auf der Pumpensäule eingetragenen Grenzlinien.
- Geräuschpegel: ≤ 70 dB (A).

2. Aufstellung

- Die Pumpe ist senkrecht, mit dem Pumpengehäuse in dem zu fördernden Medium eingetaucht und mit dem Motor in einem gut belüfteten und gegen Witterungseinflüsse geschützten Raum aufzustellen.
- Der Motor ist nicht überflutbar. Treffen Sie alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen, um Unfälle zu vermeiden, die möglicherweise durch giftige Emissionen am Aufstellungsort ausgehen können.

Die Pumpe darf nie in Teichen, Becken oder Schwimmbädern eingesetzt werden, in denen sich Personen befinden.

Der Innendurchmesser der Förderleitung darf nicht kleiner als der Durchmesser des Pumpenschlusses sein. Sofern Schlammablagerungen auf dem Schachtboden zu erwarten sind, muß die Pumpe auf einem Podest installiert werden, um oberhalb der Ablagerungen frei laufen zu können. Die Pumpe und die Förderleitung sind, je nach Länge und Gewicht, mit geeigneten Mitteln zu befestigen.

3. Elektrischer Anschluß

- Der elektrische Anschluß ist von Fachpersonal unter Beachtung der örtlichen Vorschriften auszuführen.
- Sicherheitsvorschriften befolgen.
- Schutzleiter an die Erdungsklemme angeschlossen.
- Netzspannung und -frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild vergleichen und Speiseleiter gemäß dem Schaltbild im Klemmenkastendeckel anschließen.

ACHTUNG! Keine Scheibe oder andere metallische Gegenstände in den internen Leitungsdurchgang zwischen Klemmenkasten und Stator fallen lassen. Andernfalls Motor demontieren und Gegenstand beseitigen.

Das Kabel und alle elektrischen Teile müssen überleitungssicher oberhalb des maximalen Wasserstandes installiert werden. Es ist eine Vorrichtung zur Abschaltung jeder Phase vom Netz (Schalter) mit einem Öffnungsabstand der Kontakte von mindestens 3 mm zu installieren.

Bei Dreiphasen-Drehstrommotoren ist ein Motorschutzschalter gemäß der Stromaufnahme laut Fabrikschild vorzusehen.

Die Einphasen-Wechselstrommotoren VALM, SCM werden mit angeschlossener Anlaufkondensator und, bei 220-240 V - 50 Hz, mit eingebautem Thermo-schalter geliefert.

- Ein Schwimmerschalter wird nur auf Anfrage mitgeliefert.
- für Wechselstrommotoren, schon am Klemmenkasten angeschlossen;

- für Drehstrommotoren, am Schaltkasten anzuschließen.
- Wenn der Wasserspiegel nicht direkt auf Sicht kontrolliert werden kann, muß einen Schwimmerschalter oder eine Trockenlauf-Schutzvorrichtung eingebaut werden.

4. Inbetriebnahme

Nachprüfen, ob sich die Welle von Hand drehen läßt. Dafür haben die kleineren Pumpen eine Kerbe für Schraubenzieher am Wellenende auf der Lüftungsseite. Die Pumpe darf keinesfalls trocken betrieben werden. Die Pumpe darf erst eingeschaltet werden, wenn sie zwischen den auf der Pumpensäule markierten Grenzlinien eingetaucht ist. Bei Dreiphasen-Drehstromversorgung ist die Drehrichtung zu überprüfen: im Uhrzeigersinn (Motor von Lüfterrad aus gesehen). Andernfalls die Netzversorgung unterbrechen und zwei beliebige Phasen im Motorklemmenkasten vertauschen.

Keinen Finger in die Saugöffnung einführen, wenn sich nicht versichert wurde, daß der Strom abgeschaltet ist (daß die Pumpe nicht aus Unachtsamkeit unter Spannung gesetzt werden kann) und daß das Laufrad vollständig stillsteht.

5. Wartung

Unter normalen Einsatzbedingungen ist die Pumpe wartungsfrei. Wenn die Pumpe nicht eingesetzt wird und wenn sie nicht ausreichend überflutet ist, ist sie bei Frostgefahr aus dem Wasser zu ziehen und trocken zu lagern. Die Pumpe ist vor dem Umsetzen sicher von der Stromversorgung zu trennen. Bei gelegentlichen Einsätzen mit Verkrustung bildenden bzw. verklebenden Medien (Flüssigkeiten mit Bestandteilen, die erstarren wenn bei stillstehender Lage an die Luft gebracht werden) oder Wasser mit Chloriden ist die Pumpe anschließend mit sauberem Wasser zur Beseitigung der Rückstände durchzuspülen und abzuwaschen.

Wenn die Pumpe nach längerem Stillstand nicht startet bzw. kein Wasser gibt und keine Unterbrechung des elektrischen Anschlusses vorliegt, muß die Pumpe gehoben werden, um zu kontrollieren, ob sie nicht durch Verunreinigungen verstopft bzw. durch Ablagerungen oder andere Ursachen blockiert ist.

VORSCHRIFTEN FÜR SICHERHEIT, HYGIENE UND ARBEITSSCHUTZ.

Alle Arbeiten am Aggregat nur bei abgeschalteter Stromzufuhr durchführen und sich versichern, daß die Pumpe nicht aus Unachtsamkeit unter Spannung gesetzt werden kann.

Die Pumpe könnte in gesundheitsgefährdenden bzw. giftige Gase ausströmenden Fluiden eingesetzt worden sein. Ebenso können sich aus sonstigen Gründen in dem Aufstellungsort der Pumpe gefährliche Stoffe angereichert haben. Deshalb sind alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um Unfälle zu vermeiden.

Nach Trennung der Stromversorgung ist die Pumpe herausziehen und sind alle zugänglichen Teile mit einem starken Wasserstrahl zu reinigen. Wenn Pumpen zu inspizieren oder reparieren sind, müssen diese vor Versand/Bereitstellung entleert sowie außen und innen sorgfältig gereinigt werden.

6. Demontage

Demontage und Montage unter Zuhilfenahme des Schnittbildes durchführen. Beim Auswechseln des Wälzlagers (73.00) sind Paßstift (64.24) und Schrauben (70.18) abzunehmen, um den Motor von der Pumpe abziehen (zuerst Position der Motorwelle 78.00 in der Pumpenwelle 64.00 markieren). Beim Auswechseln der Lagerbuchse (52.00) sind Schrauben (14.24), Pumpengehäuse (14.00), Mutter bzw. Schraube (28.04), Laufrad (28.00) und Paßfeder (28.20) abzunehmen um die Pumpenwelle (64.00) abziehen.

7. Ersatzteile

Bei eventueller Ersatzteil-Bestellung bitte Teile-Benennung, Teile-Nummer nach Schnittzeichnung und Typenschild-Daten (Typ, Datum und Fabriknummer) angeben.

Änderungen vorbehalten.

Français

Pompes immergées verticales

VAL avec roue tourbillon (vortex) SC avec roue ouverte

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

1. Utilisations

Exécution normale

- Pour eaux légèrement chargées, pour liquides sans particules abrasives non agressifs pour les matériaux de la pompe.
 - Maximum diamètre de liquides: VAL 30 = 25 mm; VAL 65 = 50 mm; SC 30 = 3 mm; SC 50 = 6 mm.
 - Température du liquide jusqu'à 40 °C.
 - Température ambiante jusqu'à 40 °C.
 - Dimensions minimum du puits d'installation: 0,6x0,6 m.
 - Profondeur d'immersion mini et maxi d'après les limites figurant sur le tube de liaison.
- Niveau de bruit: ≤ 70 dB (A).

2. Installation

Placer la pompe verticalement, avec le corps de pompe immergé dans le liquide à véhiculer et avec le moteur à l'air libre protégés contre les intempéries. Le moteur n'est pas submersible. S'assurer que toutes les précautions nécessaires ont été prises pour éviter tout accident, mineur ou majeur, provoqué par éventuelles émissions toxiques sur le lieu d'installation.

Ne pas utiliser la pompe en étangs, bassins, piscines, où se trouvent des personnes.

Le diamètre intérieur du tube de refoulement ne peut être inférieur au diamètre de l'orifice de la pompe. Si des dépôts de vase sont susceptibles de se former au fond de la fosse d'installation, il faut prévoir un support pour surélever la pompe. Pre' voir des dispositifs de fixation d'après les poids et la longueur de la pompe et du tuyau de refoulement.

3. Connexion électrique

La connexion électrique doit être exécutée par un spécialiste suivant les prescriptions locales. Suivre les normes de sécurité.

Exécuter la mise à la terre. Raccorder le conducteur de protection à la borne \perp . Comparer la fréquence et la tension du réseau avec les données de la plaque signalétique et réaliser le branchement conformément au schéma à l'intérieur du couvercle de la boîte à bornes.

ATTENTION: lors du branchement électrique, prenez garde de ne pas faire tomber rondelle, écrou etc. entre la boîte à borne et le stator. Le démontage du moteur est impératif pour récupérer la pièce tombée.

Installer le câble et tous les composants électriques au dessus du niveau maximum. Installer un dispositif pour débrancher chaque phase du réseau (interrupteur pour déconnecter la pompe de l'alimentation) avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm. Pour l'alimentations triphasées installer une protection moteur appropriée selon le courant indiqué sur la plaque signalétique. Les pompes monophasées VALM, SCM sont fournies avec condensateur connecté aux bornes et, pour 220-240 V - 50 Hz, avec protection thermique incorporée. Interrupteur à flotter livré sur demande: - pour les pompes monophasées, connecté aux bornes; - pour les pompes triphasées, doit être connecté au panneau de commande. En cas d'impossibilité de contrôler visuellement le niveau d'eau, veillez à installer un interrupteur à flotter ou des détecteurs afin de protéger la pompe contre out fonctionnement à sec.

4. Démarrage

Contrôler que l'arbre tourne à la main. A cet effet les pompes plus petites ont une rainure pour tournevis sur l'extrémité de l'arbre côté ventilation. Eviter à tout prix le fonctionnement à sec. Démarrer la pompe seulement si immergée dans le liquide d'après les limites de profondeur mini et maxi figurant sur le tube de liaison. Avec alimentation triphasée vérifier que le sens de rotation soit dans le sens des aiguilles d'une montre en regardant le moteur du côté ventilateur; dans le cas contraire, débrancher l'alimentation électrique et inverser les connexions des deux phases.

Ne pas introduire un doigt dans l'ouverture d'aspiration avant de vous être assuré de la déconnexion de l'alimentation électrique (que la pompe ne risque pas d'être mise sous tension par inadvertance) et que la roue ait totalement arrêté de tourner.

5. Entretien

Dans des conditions normales d'utilisation, la pompe n'exige aucun entretien. En cas de crainte de gel, si la pompe doit rester inutilisée, et surtout si celle-ci n'est pas suffisamment immergée, il est nécessaire de la retirer de l'eau et de la ranger dans un endroit sec. La pompe doit être débranchée de l'alimentation électrique avant tout déplacement. En cas d'utilisation occasionnelle avec des liquides incrustants (liquides avec particules qui se solidifient lorsqu'elles sont exposées à l'air dans des conditions stagnantes) ou si l'eau contient des chlorures, il est nécessaire de rincer la pompe immédiatement après utilisation en la faisant fonctionner avec de l'eau propre pour enlever les encrassements et toute trace de dépôt.

Après un arrêt prolongé, si la pompe ne démarre pas ou ne débite pas et si, après vérification, aucune discontinuité n'est constatée au niveau du raccordement électrique, il est nécessaire d'extraire la pompe pour vérifier si aucune impureté, dépôt calcaire, ou autres, n'entrave pas son fonctionnement.

AVERTISSEMENTS POUR LA SECURITE, L'HYGIENE ET LA PROTECTION DE LA SANTE SUR LE TRAVAIL.

Avant toute opération d'entretien débrancher l'alimentation électrique et s'assurer que la pompe ne risque pas d'être mise sous tension par inadvertance.

Il se peut que la pompe ait été immergée dans des produits chimiques agressifs ou des produits dégagant des gaz toxiques ou bien elle peut être située dans un milieu qui est toxique pour d'autres raisons. S'assurer que toutes les précautions nécessaires ont été prises pour éviter tout accident. Après avoir débranché l'alimentation en courant électrique, retirer la pompe et laver toutes les parparties accessibles au jet d'eau. En cas d'inspection ou réparation, avant son expédition/ sa mise en disponibilité, la pompe doit être soigneusement vidangée et nettoyée intérieurement et extérieurement.

6. Démontage


Pour le démontage et le remontage, observer la construction sur le dessin en section. Si le remplacement du roulement à billes (73.00) est nécessaire, enlever la cheville (64.24) et les vis (70.18) pour séparer le moteur de la pompe (marquer d'abord la position de l'arbre moteur 78.00 dans l'arbre pompe 64.00). Si le remplacement du coussinet (52.00) est nécessaire, enlever les vis (14.24), le corps de pompe (14.00), l'écrou ou vis (28.04), la roue (28.00) et la clavette (28.20) pour enlever l'arbre pompe (64.00).

7. Pièces de rechange


En cas de demande de pièces de rechange préciser la description des pièces, le numéro de position dans le dessin en coupe et les données de la plaque signalétique (type, date et numéro de série).

Modifications réservées.


Disegni in sezione
Cross section drawing
Schnittzeichnungen
Dessins en coupe



VAL 30



VAL 65



SC 30
SC 50

Nr.	Denominazione
12.00	Coperchio del corpo
12.20	Vite
13.12	Controflangia premante
13.16	Vite
13.20	Dado
14.00	Corpo pompa
14.24	Vite
14.29	Rosetta
28.00	Girante
28.04	Dado (o vite) blocc. girante
28.08	Rosetta
28.20	Linguetta
50.00	Corpo supporto inferiore
52.00	Cuscinetto a boccola
52.04	Vite senza testa
54.00	Tubo intermedio
54.04	Vite senza testa
54.08	Vite senza testa
56.00	Tronchetto di raccordo
64.00	Albero pompa
64.08	Camicia di protezione
64.20	Linguetta
64.24	Spina elastica
70.00	Coperchio motore lato pompa
70.18	Vite
70.20	Vite
73.00	Cuscinetto lato pompa
76.00	Carcassa con avvolgimento
76.04	Anello passacavo
76.54	Morsettiere completa
78.00	Albero con pacco rotore
81.00	Cuscinetto lato ventola
82.00	Coperchio motore lato ventola
82.04	Molla di compensazione
82.08	Vite
88.00	Ventola
90.00	Calotta
90.04	Vite
94.00	Condensatore
94.04	Collare condensatore
98.00	Coperchio scatola morsetti
98.04	Vite
98.08	Guarnizione

Nr.	Part Designation
12.00	Casing cover
12.20	Screw
13.12	Delivery side counterflange
13.16	Screw
13.20	Nut
14.00	Pump casing
14.24	Screw
14.29	Washer
28.00	Impeller
28.04	Impeller nut (or screw)
28.08	Washer
28.20	Key
50.00	Lower bearing bush housing
52.00	Bearing sleeve
52.04	Grub screw
54.00	Support column
54.04	Grub screw
54.08	Grub screw
56.00	Adapter
64.00	Pump shaft
64.08	Shaft sleeve
64.20	Key
64.24	Shear pin
70.00	Motor cover, pump side
70.18	Screw
70.20	Screw
73.00	Pump side ball bearing
76.00	Motor casing with winding
76.04	Cable gland
76.54	Terminal board, set
78.00	Shaft with rotor packet
81.00	Fan side ball bearing
82.00	Motor end shield, fan side
82.04	Compensating spring
82.08	Screw
88.00	Motor fan
90.00	Fan cover
90.04	Screw
94.00	Capacitor
94.04	Capacitor collar
98.00	Terminal box cover
98.04	Screw
98.08	Gasket

Nr.	Teile-Benennung
12.00	Gehäusedeckel
12.20	Schraube
13.12	Gegenflansch, druckseitig
13.16	Schraube
13.20	Mutter
14.00	Pumpengehäuse
14.24	Schraube
14.29	Scheibe
28.00	Laufrad
28.04	Laufradmutter (oder Schraube)
28.08	Scheibe
28.20	Paßfeder
50.00	Lagerkörper, unten
52.00	Lagerbuchse
52.04	Gewindestift
54.00	Zwischenrohr
54.04	Gewindestift
54.08	Gewindestift
56.00	Verbindungsstück
64.00	Pumpenwelle
64.08	Wellenschutzhülse
64.20	Paßfeder
64.24	Paßstift
70.00	Motorlagergehäuse, pumpenseitig
70.18	Schraube
70.20	Schraube
73.00	Wälzlager, pumpenseitig
76.00	Motorgehäuse mt Wicklung
76.04	Kabelführung
76.54	Klemmenbrett, komplett
78.00	Welle mit Rotorpaket
81.00	Wälzlager, Lüfterradseitig
82.00	Motorlagergehäuse, Lüfterradseitig
82.04	Federscheibe
82.08	Schraube
88.00	Lüfterrad
90.00	Haube
90.04	Schraube
94.00	Kondensator
94.04	Kondensatorschelle
98.00	Klemmenkastendeckel
98.04	Schraube
98.08	Flachdichtung


Nr.	Description
12.00	Couvercle du corps
12.20	Vis
13.12	Contre-bride de refoulement
13.16	Vis
13.20	Ecrou
14.00	Corps de pompe
14.24	Vis
14.29	Rondelle
28.00	Roue
28.04	Ecrou de blocage de roue (ou vis)
28.08	Rondelle
28.20	Clavette
50.00	Porte-coussinet inférieur
52.00	Coussinet
52.04	Vis sans tête
54.00	Tube de liaison
54.04	Vis sans tête
54.08	Vis sans tête
56.00	Manchette de raccordement
64.00	Arbre pompe
64.08	Chemise d'arbre
64.20	Clavette
64.24	Cheville
70.00	Fond de moteur, côté pompe
70.18	Vis
70.20	Vis
73.00	Roulement à billes, côté pompe
76.00	Carcasse moteur avec bobinage
76.04	Bague de serrage de câble
76.54	Plaque à bornes, complète
78.00	Arbre-rotor
81.00	Roulement à billes, côté ventilateur
82.00	Fond de moteur, côté ventilateur
82.04	Rondelle de compensation
82.08	Vis
88.00	Ventilateur
90.00	Capot
90.04	Vis
94.00	Condensateur
94.04	Fauloir
98.00	Couvercle de boîte à bornes
98.04	Vis
98.08	Joint plat

Schema di collegamento pompe monofasi VALM, SCM con galleggiante.

Electrical diagram for single-phase pumps VALM, SCM with float switch.

Schaltbild für einphasen-Wechselstrompumpen VALM, SCM mit Schwimmerschalter.

Schéma électrique pompes monophasées VALM, SCM avec interrupteur à flotteur.



I

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi CALPEDA S.p.A. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che le Pompe VAL, SC, VALM, SCM, tipo e numero di serie riportati in targa sono conformi a quanto prescritto dalle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 92/31/CEE, 73/23/CEE.

GB

DECLARATION OF CONFORMITY

We CALPEDA S.p.A. declare that our Pumps VAL, SC, VALM, SCM, with pump type and serial number as shown on the name plate, are constructed in accordance with Directives 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, 89/336/EEC, 92/31/EEC, 73/23/EEC and assume full responsibility for conformity with the standards laid down therein.

D

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, das Unternehmen CALPEDA S.p.A., erklären hiermit verbindlich, daß die Pumpen VAL, SC, VALM, SCM, Typbezeichnung und Fabrik-Nr. nach Leistungsschild den EG-Vorschriften 89/392/EG, 91/368/EG, 93/44/EG, 93/68/EG, 89/336/EG, 92/31/EG, 73/23/EG entsprechen.

F

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, CALPEDA S.p.A., déclarons que les Pompes VAL, SC, VALM, SCM, modèle et numero de série marqués sur la plaque signalétique sont conformes aux Directives 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 92/31/CEE, 73/23/CEE.

E

DECLARACION DE CONFORMIDAD

En CALPEDA S.p.A. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las Bombas VAL, SC, VALM, SCM, modelo y numero de serie marcados en la placa de características son conformes a las disposiciones de las Directivas 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 92/31/CEE, 73/23/CEE.

DK

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi CALPEDA S.p.A. erklærer hermed at vore pumper VAL, SC, VALM, SCM, pumpe type og serie nummer vist på typeskiltet er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, 89/336/EEC, 92/31/EEC, 73/23/EEC og er i overensstemmelse med de heri indeholdte standarder.

P

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, CALPEDA S.p.A., declaramos que as nossas Bombas VAL, SC, VALM, SCM, modelo e número de série indicado na placa identificadora são construídas de acordo com as Directivas 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 92/31/CEE, 73/23/CEE e somos inteiramente responsáveis pela conformidade das respectivas normas.

NL

CONFORMITEITSVERKLARING

Wij CALPEDA S.p.A. verklaren hiermede dat onze pompen VAL, SC, VALM, SCM, pomptype en serienummer zoals vermeld op de typeplaat aan de EG-voorschriften 89/392/EU, 91/368/EU, 93/44/EU, 93/68/EU, 89/336/EU, 92/31/EU, 73/23/EU voldoen.

SF

VAKUUTUS

Me CALPEDA S.p.A. vakuutamme että pumppumme VAL, SC, VALM, SCM, malli ja valmistusnumero tyypikilvcsstä, ovat valmistettu 89/392/EU, 91/368/EU, 93/44/EU, 93/68/EU, 89/336/EU, 92/31/EU, 73/23/EU määräysten mukaisesti.

S

EU NORM CERTIFIKAT

CALPEDA S.p.A. intygar att pumpar VAL, SC, VALM, SCM, pumptyp och serienummer, visade på namnplåten är konstruerade enligt direktiv 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, 89/336/EEC, 92/31/EEC, 73/23/EEC. Calpeda åtar sig fullt ansvar för överensstämmelse med standard som fastställts i dessa avtal.

GR

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)

VAL, SC, VALM, SCM,

TR

UYGUNLUK BEYANI

Bizler CALPEDA S.p.A. firması olarak VAL, SC, VALM, SCM, Pompalarımızın, 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, 89/336/EEC, 92/31/EEC, 73/23/EEC, direktiflerine uygun olarak imal edildiklerini beyan eder ve bu standartlara uygunluğuna dair tüm sorumluluğu üstleniriz.